

## Návod na použitie

### Technické údaje

Zloženie: destilovaná voda, zmes rastlinných esencií a výťažkov

Konzistencia: slabo zafarbený roztok

Špecifická hmotnosť: 0,1 – 0,11 g/cm<sup>3</sup>

Spotreba: 100-120 ml/m<sup>2</sup> v závislosti od nasiakavosti podkladu

### Skladovanie

Skladovať len v obaloch z PE, LDPE, HDPE.

Teplota skladovania: skladovať pri teplotách 5 - 30°C, nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu a mrazu.

Doba skladovania: 24 mesiacov od dátumu výroby.



### Pracovný postup

- Na celú plochu ošetrovaného povrchu nastriekajte nízkotlakovým striekaním NANOSYS CLEANER tak, aby bol nástrek rovnomerný. Nechajte pôsobiť min 30 sekúnd a opláchnite ho čistou vodou. Na opláchnutie môžete použiť aj vodný tlakový čistič. NANOSYS CLEANER je špeciálne vyvinutý pre použitie vo vonkajšom a aj vnútornom prostredí, pretože je samo-degradovateľný a do 26 dní sa rozloží na neškodné látky nepoškodzujúce prírodu.
- Pripravte si nízkotlakové striekacie zariadenie. Spotreba prípravku je približne 1l na 10m<sup>2</sup>. Zvoľte vhodnú trysku tak, aby ste ošetrili aj detaily. Striekajte vždy smerom dozadu, aby ste nechodili po čerstvo ošetrovanom.
- Po nastriekaní prípravku na povrch pošúchajte vhodnou handrou alebo mopom a počkajte približne 1 minútu. Následne stiahnite čistený povrch čistou vodou.
- Prípravok nie je agresívny a nepoškodzuje výrobky z plastu, kovu, kože a pod.

### Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Prípravok NANOSYS CLEANER môže byť spláchnutý do kanalizácie a spracovaný čističkou. Pri čistení s prípravkom používajte bežné OPP. OPP je potrebné upraviť (doplniť) podľa uvoľnených látok z čisteného povrchu. Priemyselné látky odstránené z čisteného povrchu pomocou NANOSYS CLEANER musí definovať správca alebo majiteľ čisteného povrchu a musí určiť spôsob nakladania s týmto odpadom. Bez tohto kroku nie je možné čistenie previesť alebo objednávateľ prác preberá plnú zodpovednosť za tento odpad.





**EUROIN, a.s.**

K cintorínu 674, 010 04 Žilina, Slovak Republic  
tel.: +421 41 7644 333, e-mail: zilina@euroin.sk

Stará Vajnorská 21, 851 04 Bratislava  
tel.: +421 2 4363 2315, e-mail: bratislava@euroin.sk

**maxalarm.sk**